

INSTRUKCJA MONTAŻU

OPASKI CCD



Obejmij opaską wiązkę przewodów, przełóż jeden koniec przez klamrę, dociśnij.

Upewnij się, że opaska przylega do wiązki przewodów i się nie przemieszcza.