

INSTRUKCJA MONTAŻU

UCHWYTU NAROŻNEGO GP2Q



Zawieś uchwyt na haku znajdującym się na słupie. Odkręć śrubę dociskającą dolną wkładkę gumową tak, aby po przesunięciu wkładki można było swobodnie włożyć wiązkę przewodu. Przeciągnij wiązkę na wymaganą odległość. W przypadku kąta załomu większego niż 60° należy zastosować przystawkę z rolkami. Dokręć śrubę kluczem z siłą podaną na uchwycie.