

INSTRUKCJA MONTAŻU

OSŁONEK KOŃCA PRZEWODU GPE, GPET 3

Służy do osłaniania końca żyły przewodu izolowanego przed dostępem wody i wilgoci. Wykonana z gumy odpornej na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Dotyczy następujących typów:

GPE 3

GPE 4

GPE 5

GPE 7

GPET 3



Montaż:

Typ osłonki dobierz do przekroju przewodu i nałóż na jego końcówkę. Obracając w lewo i w prawo dociśnij do oporu. Upewnij się, że końcówka przylega do izolacji przewodu.