

INSTRUKCJA MONTAŻU

KLIPSA OCHRONNEGO AP

Służy do ochrony elementów nieosłoniętych linii (rożki ochrony przeciwłukowej, zaciski do prac pod napięciem) przed zwarciami spowodowanymi przez gałęzie przesuwające się po przewodach linii PAS.

I. Budowa:

Wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i odporności na trudne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.



II. Montaż

Nasuń klipsa na przewód tak, aby znalazł się w odpowiednim wgłębieniu. Klipsa powinien być umieszczony pionowo. Odległość od nieosłoniętych elementów linii (rożki ochrony przeciwłukowej, zaciski do prac pod napięciem) powinna wynosić ok. 40 cm.

Konstrukcja klipsa umożliwia montaż (demontaż) z ziemi za pomocą drążka izolacyjnego.

