




## INSTRUKCJA MONTAŻU

### ZACISKU PRZEBIJAJĄCEGO IZOLACJĘ T1 PROTECT DO OGRANICZNIKA PRZEPIĘĆ NN

Jest stosowany do montażu ogranicznika niskiego napięcia na izolowanej linii napowietrznej.

**Uwaga:** Zacisk T1 PROTECT powinien być montowany tylko przez kompetentną osobę odpowiednio przeszkoloną z zasad bezpieczeństwa dotyczących osprzętu elektrycznego. Lokalne przepisy i instrukcje bezpieczeństwa pracy wydane przez pracodawcę podczas szkolenia i instalacji takiego osprzętu elektrycznego powinny być zawsze przestrzegane przez tę osobę i mają pierwszeństwo przed niniejszą instrukcją. Sicame nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej instalacji, zignorowania instrukcji lub innych przepisów krajowych lub zaniedbania przepisów bezpieczeństwa.

		
<p><b>1-</b> Ręcznie dokręć ogranicznik przepięć do gniazda w dolnej części zacisku, aż do oporu. <b>Uwaga: Ogranicznik nie jest dołączony (dostarczany oddzielnie).</b></p>	<p><b>2-</b> Nie odkręcaj zacisku. Jest gotowy do użycia. Umieść zacisk na przewodzie głównym. Dokręć śrubę kluczem sześciokątnym, aż łeb zrywalny śruby zostanie zerwany.</p>	<p><b>3-</b> Podłącz przewód uziemienia do odpowiedniego zacisku ogranicznika (aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do instrukcji montażu ogranicznika).</p>