

INSTRUKCJA MONTAŻU

UCHWYTÓW OPLOTOWYCH PRZELOTOWYCH DO MOCOWANIA BOCZNEGO TYPU AWST ... D64-73 RP



WAŻNE UWAGI

1. Montaż produktu powinny przeprowadzić osoby posiadające odpowiednie doświadczenie i wiedzę w zakresie zasad bezpieczeństwa oraz zasad montażu osprzętu do gołych linii napowietrznych.
2. Przed przystąpieniem do montażu prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją.
3. Firma SICAME Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty, uszkodzenia lub obrażenia spowodowane montażem produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją.
4. Uchwyty oplotowe kątowe służą do mocowania niez izolowanych przewodów do izolatorów wsporczych.

MONTAŻ

1. Zamocuj gumową rurkę na przewodzie znajdującym się w pobliżu bocznego rowka główki izolatora, jak na Rys. 1.



Rys. 1.

2. Zainstaluj pętlę na szyjce izolatora, upewniając się, że jedno ramię uchwytu przechodzi pod przewodem, a drugie ramię nad przewodem, jak na Rys. 2.



Rys. 2.

3. Rozpocznij owijanie jednego z ramion zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż koniec uchwytu zostanie ułożony na przewodzie, jak na Rys. 3.



Rys. 3.

4. Kontynuuj owijanie drugiego ramienia w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do zakończenia, jak na Rys. 4.



Rys. 4.