

## INSTRUKCJA MONTAŻU

### UCHWYTÓW WIĄZAŁKOWYCH PLSDT ... F

Służą do mocowania przewodów typu PAS w izolacji jedno- lub wielowarstwowej na izolatorach wsporczych z boku główki izolatora. Do realizacji obustrzeń.

#### I. Budowa

Wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości odpornego na promieniowanie UV i działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.



#### II. Montaż

1. Po dokonaniu naciągu przewodu przechodzącego przy dwóch izolatorach umieszczonych w płaszczyźnie pionowej przewodu rozwinąć spiralne części uchwytu i nałożyć na główkę izolatora pętlę uchwytu od góry mocowanego przewodu.
2. Nawinąć najpierw jedną a później drugą spiralną część uchwytu na mocowany przewód.
3. Kolejny uchwyt wiązałkowy założyć symetrycznie na drugi izolator powtarzając w/w czynności.

