

## INSTRUKCJA MONTAŻU

### UCHWYTÓW WIĄZAŁKOWYCH PLTT ... F

Służą do mocowania przewodów typu PAS do izolatorów wsporczych z rowkiem na wierzchołku główki izolatora.

#### I. Budowa

Wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości odpornego na promieniowanie UV i działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.



#### II. Montaż

1. Po dokonaniu naciągu przewodu przechodzącego przez rowek główki nałożyć środkową część uchwytu na główkę.
2. Nawinąć najpierw jedną a później drugą spiralną część uchwytu na mocowany przewód.