

Instrukcja montażu uchwytów dystansowych BIC...CM

Zastosowanie:

Służą do mocowania przewodów izolowanych lub kabla ziemnego na słupach lub na ścianach. Konstrukcja uchwytów umożliwia mocowanie taśmą stalową (taśma stalowa i klamerka wchodzi w skład zestawu – rys. 1).

Budowa:

- Wykonane są z tworzywa sztucznego odpornego na zmienne warunki klimatyczne i promieniowanie UV.
- Taśma stalowa nierdzewna IF 207 o szerokości 20 mm, grubości 0,7 mm i długości 1,5 m.
- Klamerka stalowa CF 20.



Rys. 1.

Montaż:

1. Podstawę uchwyty umocuj taśmą stalową pod wiązką przewodów sprowadzoną z wierzchołka słupa.
2. Wiązkę umieść w środku podstawy uchwyty.
3. Wiązkę obejmij taśmą mocującą będącą częścią uchwyty, a jej koniec wprowadź w element zatrzaskowy po przeciwnej stronie uchwyty.
4. Zablokuj wiązkę przewodów zaciągając taśmę mocującą. Taśmę zaciągnij ręcznie do momentu wyczucia oporu uniemożliwiającego dalszy ruch taśmy.