

Instrukcja montażu osłonek końca przewodu GPE, GPET 3

Zastosowanie:

Służą do osłaniania końca żyły przewodu izolowanego przed dostępem wody i wilgoci.
Dotyczy następujących typów:
GPE 3, GPE 4, GPE 5, GPE 7 i GPET 3.

Budowa:

- Wykonane są z gumy odpornej na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.



Montaż:

Typ osłonki dobierz do przekroju przewodu i nałóż na jego końcówkę. Obracając w lewo i w prawo dociśnij do oporu. Upewnij się, że końcówka przylega do izolacji przewodu.