

Instrukcja montażu uchwytów wiązałkowych PLDT...

Zastosowanie:

Służą do mocowania przewodów typu PAS w izolacji jedno- lub wielowarstwowej symetrycznie w tulei na wierzchołku główki izolatora.

Budowa:

- Uchwyty wykonane są z tworzywa sztucznego odpornego na zmienne warunki klimatyczne i promieniowanie UV.



Montaż:

1. Po dokonaniu naciągu przewodu przechodzącego przez tuleję izolatora uchwyt wiązałkowy chwycić rękoma za oba końce i pociągając do siebie zwiększyć średnicę pętli centralnej.
2. Założyć środkową część uchwytu na górną część izolatora.
3. Nawiąć na przewód spiralne części uchwytu znajdujące się po obu stronach uchwytu.