

Instrukcja montażu tłumików drgań PLVIB

Zastosowanie:

Służą do ochrony linii PAS przed drganiami przewodów. Mocowane są w odległości ok. 15 cm od uchwytu oplotowego mocującego przewód do izolatora.

Budowa:

- Tłumiki wykonane są z tworzywa sztucznego odpornego na zmienne warunki klimatyczne i promieniowanie UV.



Montaż:

1. Tłumik ma konstrukcję pręta z tworzywa sztucznego zwiniętego w rozciągnięty stożek. Aby go założyć na przewód nawiń zwoje pręta o wewnętrznej średnicy mniejszej niż średnica przewodu. Szersze zwoje powinny luźno otaczać chroniony przewód.
2. Tłumik zamontuj szerszym końcem w kierunku przęsła w odległości ok. 150 mm od krawędzi elementu mocującego przewód do izolatora.

