

Instrukcja montażu uchwytów wiązałkowych PLSDT...F

Zastosowanie:

Służą do mocowania przewodów typu PAS w izolacji jedno- lub wielowarstwowej symetrycznie na izolatorach wsporczych z boku główki izolatora. Do realizacji obostrzeń.

Budowa:

- Uchwyty wykonane są z tworzywa sztucznego odpornego na zmienne warunki klimatyczne i promieniowanie UV.



Montaż:

1. Po dokonaniu naciągu przewodu przechodzącego przy dwóch izolatorach umieszczonych w płaszczyźnie pionowej przewodu rozwinąć spiralne części uchwytu i nałożyć na główkę izolatora pętlę uchwytu od góry mocowanego przewodu.
2. Nawinąć najpierw jedną, a później drugą spiralną część uchwytu na mocowany przewód.
3. Kolejny uchwyt wiązałkowy założyć symetrycznie na drugi izolator powtarzając w/w czynności.

