

Instrukcja montażu uchwytów wiązałkowych PLTT...F

Zastosowanie:

Służą do mocowania przewodów typu PAS w izolacji jedno- lub wielowarstwowej na izolatorach wsporczych z rowkiem na wierzchołku główki izolatora.

Budowa:

- Uchwyty wykonane są z tworzywa sztucznego odpornego na zmienne warunki klimatyczne i promieniowanie UV.



Montaż:

1. Po dokonaniu naciągu przewodu przechodzącego przez rowek główki nałóż środkową część uchwytu na główkę.
2. Nawiń najpierw jedną, a później drugą spiralną część uchwytu na mocowany przewód.