

Instrukcja montażu uchwytów wiązałkowych PLVT...FR

Zastosowanie:

Służą do mocowania przewodów typu PAS w izolacji jedno- lub wielowarstwowej na izolatorach wsporczych z boku główki izolatora.

Budowa:

- Uchwyty wykonane są z tworzywa sztucznego odpornego na zmienne warunki klimatyczne i promieniowanie UV.



Montaż:

1. Po dokonaniu naciągu przewodu uchwyt wiązałkowy załóż częścią środkową na główkę izolatora, po stronie przeciwnej niż przewód.
2. Nawiń na przewód spiralne części uchwytu znajdujące się po obu stronach uchwytu.